



R 51. 2995

# Werkzeug, Zubehör

Tafel 12

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück
1	250 1 78 001 0	Maulschlüssel	1
2	212 1 78 002 0	Zündkerzenschlüssel (nach Aufbrauch 275 1 78 003 0)	1
3	212 1 78 004 0	Schraubenzieher	1
4	250 1 78 007 0	Maulschlüssel 14x17 SW	1
5	250 1 78 008 0	Maulschlüssel 19x22 SW	1
6	250 1 78 009 0	Montiereisen	2
7	250 1 78 010 0	Ringmutterschlüssel	1
8	250 1 78 011 0	Steckschlüssel 10x19 SW	1
9	250 1 78 012 0	Werkzeugtasche	1
10	250 1 78 013 0	Maulschlüssel 12x14 SW	1
11	250 1 78 014 0	Vierkantschlüssel für R 61 und R 71	1
12	212 1 78 076 0	Dorn	1
13	F 67 S 94	Maulschlüssel 8x10 SW	1
14	275 1 78 026 0	Schraubenschlüssel	1
—	250 1 78 701 0	Putzlappen	1
15	275 1 78 027 0	Flachzange	1
—	275 0 78 040 0	Flickzeug	1
16	F 66 S 104	Schlüssel für Amalvergaser	1
—	F 66 S 110	Luftpumpe	1
—	F 66 S 111	Schlauch für Luftpumpe	1
—	F 66 S 125	Lenkerschloß mit Schlüssel	1
—	250 1 78 050 0	Werkzeug, vollständig für R 51 / R 66 / R 61	1
—	251 1 78 050 0	Werkzeug, vollständig für R 71	1