


90 = Sonderausstattung



Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
Werkzeug:			
90 90 103	1	Dorn für Steckachse	1
90 90 116	2	Maulschlüssel 12 x 14 SW	1
90 90 107	3	Maulschlüssel 8 x 10 SW	1
90 90 145	4	Schraubenzieher	1
90 90 150	5	Schraubenschlüssel (verstellbar)	1
90 90 119	6	Maulschlüssel 14 x 17 SW	1
90 90 125	7	Steckschlüssel 21 x 22 SW	1
90 90 100	8	Werkzeugtasche (leer)	1
90 90 170	9	Schlauch für Luftpumpe (nach Bedarf)	1
90 90 162	10	Flickzeug	1
90 90 070	11	Luftpumpe (schlauchlos) wahlw. Best.-Nr. 90 90 072	1
90 90 123	12	Maulschlüssel 36 und 41 SW	1
90 90 122	13	Maulschlüssel 19 x 22 SW	1
90 90 133	14	Montiereisen	2
90 90 138	15	Ringmutterschlüssel	1
90 90 127	16	Steckschlüssel 10 x 19 SW	1
90 90 140	17	Schlüssel für Vergaser	1
90 90 188	—	Putzlappen	1
90 90 109	—	Maulschlüssel 9 x 11 SW	1
90 90 025	—	Werkzeugtasche vollständig (ohne Flickzeug und Luftpumpe)	1
90 16 005	18	Lenkerschloß mit 2 Schlüsseln	1
Seitenwagenanschluß:			
90 20 180	—	Ösenschraube 12 mm Schaftstärke	2
90 20 184	—	Kugelbolzen für Motor- u. Seitenwagenbefestigung vorn	1
99 45 175	—	Splint 3 x 25	1
99 31 083	—	Scheibe 13 atr.	2
99 32 130	—	Federscheibe B 12	2
99 22 135	—	Sechskantmutter M 12 — 6 S atr.	2
99 23 445	—	Kronenmutter M 12 x 1,5 — 6 S atr.	1
90 20 176	—	Seitenwagenanschlußteile	1 Satz
Soziussitz und Fußrasten:			
90 34 128	—	Fußrastengummi	2
40 34 261	—	Fußrasten	2

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
99 33 120	—	Federring A 12	2
99 21 626	—	Sechskantmutter M 12 x 1,5 — 6 S atr.	2
99 14 615	—	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 35 — 8 G atr.	2
90 34 015	—	Soziusschwingsattel „Pagusa“	1
90 34 115	—	Soziussitzkissen mit Befestigungsteilen	1
80 40 001	—	Handleuchte mit Kabel	1
99 78 220	—	Glühlampe G 6 V 5 W	1
90 24 002	—	„Akkip“ Seitenständer verchr.	1
90 90 264	—	Dichtungssatz für Motor, Getriebe und Hinterrad- antrieb und Vorderradgabel	1