



R 25/3

ERSATZTEILLISTE

Knuppel



AUSGABE JANUAR 1954



R 25/3

ERSATZTEILLISTE

ab Nr. 284 004

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. MUNCHEN 13

VORWORT

Diese Ersatzteilliste gilt für das Baumuster R 25/3. Die Teile sind in der Liste nach Baugruppen zusammengestellt und innerhalb dieser nach den Bestell-Nummern laufend geordnet, um das Auffinden der Teile bei gegebener Teil-Nummer zu erleichtern.

Wird die Bestell-Nummer eines Teiles gesucht, so wird in der rechts aufgeschlagenen Bildtafel der Baugruppe die Bild-Nummer ermittelt und darnach in der zugehörigen, links aufgeschlagenen Liste die Bestell-Nummer gefunden.

Bei den Ersatzteil-Bestell-Nummern sind zwei Arten zu unterscheiden:

- A. Elfstellige Bestell-Nummern und
- B. Bestellbezeichnungen für DIN-Teile.
- A. Die elfstelligen Bestell-Nummern z. B. "225 3 61 554 09" (Rahmen) setzen sich aus nachstehenden Nummern-Folgen zusammen:

Baumuster	Serie	Baugruppe	Teil	Ausführung	Blattgröße	
225	3	61	554	0	9	

Die Baumusterbezeichnung ist eine dreistellige Zahl, in der die erste Ziffer "2" = Motorrad und die zwei weiteren Ziffern "25" = das Grundbaumuster bedeuten.

Die **Serienbezeichnung** ist noch Bestandteil der Baumusterbezeichnung. Sie gibt die Folge der Veränderungen innerhalb einer Baumusterreihe an.

Die **Gruppenbezeichnung**, eine zweistellige Zahl, gibt die Baugruppe an, zu der ein Ersatzteil gehört, z.B.:

01 = Baugruppe Motorgehäuse 03 = Baugruppe Kurbelwelle 61 = Baugruppe Rahmen

Die Teil-Nummer ist eine dreistellige Zahl und gibt die Nummernfolge der Teile innerhalb einer Baugruppe an, wobei

Teil-Nr. 001 bis 399 Einzelteile
Teil-Nr. 401 bis 496 Einzelteile
Teil-Nr. 501 bis 596 zusammengesetzte Teile
Teil-Nr. 600 bis 699 zusammengesetzte Teile sind.

Die Oberflächenbehandlung bei den Nummern 401 bis 596 kommt in der letzten Ziffer zum Ausdruck und es bedeutet: 1 = cadmiert, 2 = atramentiert, 3 = verchromt, 4 = emaillackiert schwarz, 5 = emaillackiert farbig, 6 = Sonderbehandlung und 7 = poliert, z. B. 554 = Rahmen schwarz emaillackiert.

Die Ausführungsbezeichnung beginnt mit der Ziffer 0 für die Erstausführung eines Teiles, Bei etwaigen Anderungen des Teiles wird jedesmal eine um 1 höhere Ziffer gewählt. Im allgemeinen ist die Austauschbarkeit dieser Teile ohne zusätzliche Ersatzteile gewährleistet.

Die Blattgrößenbezeichnung gibt die Größe der Zeichnung für das Teil an. Sie ist, wenn auch nur von interner Bedeutung, bei der Ersatzteilbestellung anzugeben.

B. Bestellbezeichnung für DIN-Teile z. B. "M 10 x 22 DIN 835 (E) 8 G ph. ge." = Stiftschraube für Zylinderbefestigung (Gruppe Motorgehäuse).

Die DIN-Bezeichnungen werden als bekannt vorausgesetzt bis auf das unter Klammer gesetzte (E). Dieses besagt, daß die (E) = Ersatz-Stiftschraube bei Auswechslungen für den guten Sitz im Leichtmetall mit einem Übermaß von + 0,05 mm im Flankendurchmesser geliefert werden. Die (E)-Stiftschrauben sind mit einem roten Punkt auf der Stirnseite des Einschraubendes gekennzeichnet.

Bei Bestellung und Lagerung von DIN-Teilen achten auf:

Werkstoffzeichen in Teilbezeichnung 5 S 6 S 8 G für die Festigkeiten in kg/qmm 50 60 80

Wir bitten deshalb, die vollen Teilbezeichnungen anzugeben.

Alle BMW-Ersatzteile durchlaufen den gleichen sorgfältigen Fertigungsgang und die gewissenhaften Prüfungen wie die Teile der Serien-Motorräder.

BMW Ersatzteile tragen, sofern das Teil dies zuläßt, zur Kennzeichnung als

Original - BMW - Ersatzteil

das Warenzeichen



aufgestempelt.

Die Bezeichnung Original - BMW - Ersatzteil ist gesetzlich geschützt. Wenn bei einer Instandsetzung Teile fremder Herkunft gefunden werden, erlischt die Garantie.

Achtung bei Ersatzteilbestellung!

Bei Bestellungen bitten wir, sich unserer Monatsbestellformulare zu bedienen und folgende Einzelheiten anzugeben:

- 1. Das Baumuster, die Fahrgestell- und Motornummer.
- 2. Die genaue listenmäßige Bezeichnung.
- 3. Die gewünschte Stückzahl.
- 4. Die Art des Versandes (ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilpost, Fracht oder Eilgut usw.); Versand erfolgt nur gegen Nachnahme.

Beispiel für telegrafische Bestellung: "Bayernmotor München. Eilpostet für Motor Nr. 285 320 einen Kolben" oder, wenn Fahrgestell- oder Motor-Nummer nicht bekannt: "Eilpostet für R 25/3 einen Kolben-224 3 03 610 33".

Alle Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an Ersatzteil-Abteilung richten.

Bei Rückfragen ist stets auf die betreffende Auftragsnummer Bezug zu nehmen.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pfg. liegt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stck. abgegeben.

Drahtseile, Drahtspiralen und elektrische Kabel werden nur meterweise abgegeben.

Bei Bestellung von Kolben und Kolbenringen ist das gewünschte Aufmaß anzugeben, ebenso für die Rollen zur Pleuellagerung. Soweit lackierte Teile in anderer Farbe als schwarz gewünscht werden, z.B. für Behördenmaschinen, ist außer der Bestell-Nummer die Farbe anzugeben. Bei Schutzblechen ist außerdem die Angabe notwendig, ob mit oder ohne Absetzstreifen.

Bildnummern dienen nur zum raschen Auffinden der Bestellnummern und können zu Bestellungen nicht verwendet werden. Die Abbildungen sind nicht maßgebend für den Lieferumfang eines Teiles.

Bei Ersatzteilbestellungen wende man sich an den zuständigen BMW-Händler, da nur dieser direkt beliefert werden kann.

Bei Einsendung von Musterteilen sind an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauer Absender-Angabe zu befestigen. Die Sendung ist anzukündigen. Briefe, Postkarten und Bestellungen bitte nicht der Mustersendung beilegen. Die Rückgabe von Musterteilen erfolgt nur, wenn sie ausdrücklich gewünscht wird. Alt-Teile bewahren wir nicht auf; sie kommen sofort in den Schrott.

Unsere Anschriften lauten:

Für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13.

Für Telegramme:

Bayernmotor München.

Für Fracht- und Eilgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, Bestimmungsbahnhof: München-Milbertshofen-A.

Für Expreßsendungen:

Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, Bestimmungsbahnhof: München-Hauptbahnhof.

Fernruf: 36 08 61 (Ersatzteil-Abteilung P 316 verlangen).

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung		Tafel	Bezeichnung	Text Seite	Tafel
Antriebs- u. Nebenwelle	13	3	Luftfilter	10	2
	14	3	Motorgehäuse	7	1
Abtriebswelle	18	4	Nummernschildhalter,		120
Batterie	29	7	vorne	19	-
Batteriebefestigung	20	4	Olanlage	9	1
Bowdenzüge	25	PALL	Pleuellagerung	7	
Elektrische Ausrüstung .	28	7	Räder	24	-
Fußbremsbetätigung	17	4	Pahmen	17	
Fußrasten (Fahrer)	21	4	Sattel	20	-
Geschwindigkeitsmesser .	30	7	Signalhorn	29	
Gasdrehgriff	25	5	Sonderausrüstung	32	-
Getriebegehäuse:	13	3	Soziussitz und Fußrasten		-
Hebel für Kupplung und	100	*100	Schaltung	15	The second
Handbremse	25	5	Scheinwerfer	29	
Hinterrad	24	5	Schlußleuchte	30	100
Hinterradbremse	26	6	Schwinghebel	9	No.
Hinterradantrieb m. Welle	26	6	Schwungraa	7	
Hinterradschutzblech	20	V 8-2	Steckachse vorn		
Kabelleitung	28		Steckachse hinten	26	
Kickstarter	114	3	Steuerung	8	
Kippständer	17	4	Vergaser	10	Nos
Kippständer	18	4	Ventile	8	99
Kolben und Pleuel	8	1	Vorderrad	24	1 7
	9	1	Vorderradbremse	24	13
Kupplungsbetätigung	14	3	Vorderradgabel	23	103
Kupplungsbetätigung	7	COLUMN TO SERVICE A SERVICE ASSESSMENT	Vorderradschutzblech	19	
Kraftstoffbehälter	18	4	Werkzeug Zündanlage	31	
Kraftstoffbehälter	17		Zündanlage	30	34
Lenker	25	5	Zylinder	8	
Lenkerschloß	32	7	Zylinderkopf	8	A COL

Fahrgestell- und Motor-Nummer

Baujahr	Baumuster	Fahrgestell- und Motor-Nr.		
1953/54	R 25/3	ab 284 001		